



EMBER Touch



1, 電源ボタンを長押しして電源を入れます。

インジゲータライトが点灯し、スタンバイモードになります。

スタンバイモードで短押しすると、振動モードが起動します。

その後、短押しで振動周波数切り替えを繰り返します。

2, 電源投入時のどのモードでも、ダブルクリックでワンクリックバーストが起動します。

この機能は最大出力に達するまで1分間動作を続け、その後元の周波数に戻ります。



1, 下部の振動ボタンです。

電源を入れた状態で押すと、振動モードが開始されます。

短押しで周波数の切り替えになります。

2, どのモードでも、ダブルクリックで加温機能が起動します。

赤いライトが点灯します。

5分経過すると加温機能は自動でオフになり、赤いライトが消灯します。

この機能は最大出力に達するまで1分間動作を続け、その後元の周波数に戻ります。

3、加温機能はヘッド振動、テール振動、ワンボタンバースト機能
と同時に仕様することができます

ヘッド振動モードとテール振動モードは同時に使用できません。



充電方法

本体背面のケーブルを DC ポートに差し込み、電験に接続します。

充電中はインジケータライトが点滅し、完了すると点灯に変わります。

充電中本体は動作しません。

防水仕様のため初めは穴が塞がっております。強めに差し込みしてください。