



AURA One



長押しで電源の入切を行います。
短押しでパターンの切り替えを行います。



強弱調整ボタンです。
お好みの強さに調節してご利用下さい。



磁気充電部

付属のケーブルを付けて充電して下さい。