



MELO Curve



長押しで電源の入切を行います。
短押しで振動パターンの変更を行います。



磁気充電部

付属のケーブルを付けて充電して下さい。