



SILK Note



長押し→電源入切

短押し→パターン切り替え

ダブルクリック→加温モード入切

※加温モードは温感あり製品のみ対応



充電器差し込み口