



AURA One mini



長押しで電源の入切を行います。

短押しで振動パターンの変更を行います。



充電方法

ゴールドのキャップを回して取り外し
USB にて充電