



ELU Fleura



長押し→電源：入 / 切



強弱調整ボタン



DC

充電器差し込み口

※充電中本体は動作しません。